

# ワイヤレスマイクロフォン

for iPhone & Galaxy & PC

取扱説明書

AMH-25SMC1BK

AMH-25WMC2BK



220-JP9079


MADE IN CHINA

# 商品説明


---

当製品は、クリアな音質で、手軽にプロレベルの音声出力を提供するスマートワイヤレスマイクロフォンです。プラグアンドプレイでアプリは不要、初心者の方でも簡単です。動画撮影、生配信、リモート会議などさまざまな用途に使用できます。

ワイヤレスマイクロフォンは2つの部分で構成され、1つはマイクロフォン送信機、もう1つはレシーバー（受信機）です。下記画像を参照ください。




(マイクロフォン)



(レシーバー)

# 製品図




- ①防風ネット スポンジ
- ②マイクロフォン インジケータライト
- ③マイクロフォン充電ポート
- ④マイクロフォン装着用クリップ
- ⑤スイッチキー (電源ボタン) ※裏側
- ⑥携帯電話を接続するポート (Type-Cコネクタ)
- ⑦レーザー インジケータライト

# 使用方法

---

ステップ1:


受信機(レシーバー)を携帯電話・パソコンのType-Cポートへ差し込み、接続します。



※注 スマートフォンはiPhone・Galaxyに限り動作保証。他メーカー機器の動作保証はいたしません。OTG機能をもつ機器に使用できますが、詳細は携帯電話メーカーへお客様ご自身で問い合わせください。購入前に、必ず対応機種をご確認ください。

## ステップ 2

マイク裏側にある電源ボタンを 3 秒押すと、インジケータライトが緑色に点灯し、電源が入ります。



※マイク 2 個 2 人同時使用の商品の場合は、  
あらかじめマイクを個々に充電してください。


### ステップ 3

スマートフォンのカメラ、ライブアプリなどで、マイクを使用して音を受信します。

アプリ不要で簡単に瞬時に接続されます。(For iPhone & Galaxy)

ノートパソコン等で使用する際は、パソコンやリモートアプリのスピーカー機能に反応する場合があります。

その際は、設定をスピーカーへ戻してください。




※注 AMH-25WMC2BK マイク 2 個商品に関する事項です。マイク 2 個のうち 1 つが点滅して接続されない場合、接続成功したマイクの電源を切り、受信機のプラグを抜き、接続されていないマイクの電源ボタンを約 8 秒間押し続けて急速に点滅するまで待ち、次に受信機を機器に接続してください。

## 《 補足事項 》 防風ネットスポンジについて

マイクロフォンに被せた状態でマイク本体に接着されていません。  
使用状況によっては簡単に外れますので紛失する恐れがあります。  
ご使用時は防風ネットスポンジの紛失に十分にご注意ください。  
予備用の防風ネットスポンジは、万一のために大切に保管してください。

防風ネットスポンジがなくなった場合は、  
下記メルカリ SHOP サイトでお取り寄せ可能です。（有料）  
※海外発送はできません。



# マイクフォン

機能	操作方法	インジケータライトの状態
電源オン	裏側の電源ボタンを3秒押す	緑色ライトが点灯します
電源オフ	裏側の電源ボタンを3秒押す	緑色ライトが消灯します
ペアリング	(受信機がデバイスに未接続)	赤と緑が交互に点滅します
ペアリング完了	(受信機をデバイスに接続する)	緑色ライトが点灯します
ミュート(消音)	電源ボタンを軽く1回押す	緑色ライトが点滅します
ミュート解除	電源ボタンを軽く1回押す	緑色ライトが点灯します
自動オフ機能	3分以上接続が無い場合	自動的にシャットダウンします
低バッテリー警告	(バッテリーが少なくなると)	赤と緑のライトが10秒毎に点灯
充電	Type-Cコネクタケーブル使用	充電中は赤色点灯、充電完了で消灯

# レシーバー (受信機)

機能	操作方法	インジケータライトの状態
電源オン	プラグをデバイスに挿入する	赤色ライトが点灯します
電源オフ	プラグをデバイスから外す	赤色ライトが消灯します
ペアリング	(マイクが電源オフ状態)	赤色ライトがゆっくり点滅します
ペアリング完了	(マイクが電源オンの状態)	赤色ライトが点灯します



# 内容物

---

- (1) マイクロフォン
- (2) レシーバー
- (3) USB A to Type-C 充電ケーブル
- (4) 防風ネットスポンジ予備
- (5) 取扱説明書